

# INSTALLATION SYSTÈME QD

# **MANUEL D'UTILISATION**



B&T AG 3608 Thun • Suisse Tel +41333346700 info@bt-ag.ch www.bt-ag.ch

## PROTECTION OCULAIRE OBLIGATOIRE!



UNE MANIPULATION INCORRECTE PEUT PROVOQUER LA PÉNÉTRATION DE PIÈCES DANS LES YEUX. PAR CONSÉQUENT, DES LUNETTES DE PROTECTION DOIVENT ÊTRE PORTÉES LORS DU DÉMONTAGE ET DU REMONTAGE DE L'ARME.

## PROTECTION AUDITIVE OBLIGATOIRE!



LORSQUE VOUS TIREZ AVEC L'ARME, PORTEZ TOUJOURS DES PROTECTIONS AUDITIVES APPROPRIÉES.

# **Sommaire**

1.	Ape	erçu des versions	4
	-	tallation du système QD	
		Ajuster la version 1 et 2	
2	.2	Ajuster la version 3	6
3.	Con	ndition de garantie	7

# 1. Aperçu des versions

La version du système QD peut être déterminée à l'aide de l'aperçu suivant.

Version 1





Version 2





Version 3





# 2. Installation du système QD

a. Relâchez le levier en poussant la sûreté vers l'extrémité du levier.



- b. Placez l'ensemble sur le rail d'accessoires avec le renfoncement en V.
  - » Normalement de la droite dans la direction du tir.



c. Fermez le levier pour fixer l'ensemble.

## **ATTENTION!**



Dès que le levier est à 45 degrés, une résistance doit être ressentie.

Si c'est le cas, l'ensemble est réglé correctement. Si ce n'est pas le cas, l'ensemble doit être réglé conformément à 2.1 ou 2.2.

- d. La sûreté doit s'enclencher de manière audible.
- e. Pour libérer l'ensemble, faites glisser la sûreté vers l'extrémité du levier et relâchez le levier. L'ensemble peut maintenant être retiré.





## 2.1 Ajuster la version 1 et 2

#### **REMARQUE**




L'outil suivant est nécessaire pour le réglage : Version 1 : une clé polygonale de 5.5 mm Version 2 : Douille de 5.5 mm


#### **REMARQUE**



Un maximum de 45° doit être ajusté par réglage.



- a. Pour desserrer la vis, tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre.
- b. Pour serrer la vis, tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.




# 2.2 Ajuster la version 3

- a. Ouvrez le levier.
- b. Poussez l'écrou contre l'ensemble.
- c. Tournez l'écrou dans le sens horaire à la main pour desserrer. Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour serrer.

#### **REMARQUE**




Un maximum de 60° (une zone de l'écrou hexagonal) doit être ajusté par réglage.



## ATTENTION!



Après la rotation, l'écrou ne doit pas dépasser de l'encoche.



# 3. Condition de garantie

Les demandes de garantie au nom du client doivent être explicitement déclarées comme telles. Pendant la période de garantie légale, B&T ne couvre que les défauts résultant de matériaux défectueux, d'erreurs de construction ou d'une mauvaise exécution. Si une demande de garantie est justifiée, B&T réparera ou remplacera le bien défectueux, à sa discrétion.

Les frais de transport de la marchandise défectueuse jusqu'à B&T sont à la charge du client.

Les pièces de rechange montées et remplacées deviennent la propriété de B&T.

Dans la mesure où la loi le permet, toute autre responsabilité de B&T est exclue, en particulier la responsabilité pour les dommages résultant directement ou indirectement de la marchandise livrée elle-même, de son utilisation ou de ses défauts.

Les marchandises sont couvertes par les dispositions de garantie du fabricant. Les pièces d'usure naturelle, les dommages résultant d'une maintenance insuffisante, le non-respect des règles d'utilisation et les cas de force majeure sont exclus de la garantie. Le droit à la garantie s'éteint si le client lui-même ou des tiers modifient ou réparent la marchandise livrée sans l'accord écrit préalable de B&T.

Toutes les spécifications des produits peuvent être modifiées sans préavis. Les données publiées sont des valeurs moyennes et ne sont pas des critères d'acceptation appropriés.

Le fabricant:

B&T AG - 3608 Thun - Suisse

Tel. +41 33 334 67 00

e-mail: info@bt-ag.com

## Notes:

